



MEMPHIS 12ACMP3

Professional Active
speaker
with MP3 Player
Quick Reference Manual



EN

XXL is proud to introduce Memphis 12ACMP3, a speaker with built-in MP3 player section, allowing to easily use USB pen to listen to and sing along your preferred music!

ES

¡XXL tiene el orgullo de presentar Memphis 12ACMP3, bafle activo con lector MP3 incorporado, para permitirle escuchar fácilmente y cantar en su música preferida!.

FR

XXL est fier de présenter Memphis 12ACMP3, une enceinte active avec lecteur MP3 intégré, pour vous permettre d'écouter et de chanter facilement sur votre musique préférée !


DE

XXL freut sich, Memphis 12ACMP3, ein aktiver Lautsprecher mit eingebautem MP3-Player, mit dem das Zuhören und das Mitsingen mit Ihrer Lieblingsmusik ganz einfach ist!

IT

XXL è orgogliosa di presentare Memphis 12ACMP3, cassa attiva con lettore MP3 incorporato, per consentirvi facilmente di ascoltare e cantare sulla vostra musica preferita!

	Frequency response	Max SPL	Watts	LF driver - voice coil	HF driver	Dimensions (in mm. - WxDxH)	Weight (in Kg.)
MEMPHIS 12ACMP3	50Hz-18KHz	115dB	140	1x12" - 2"	1x1.35"	710x390x655	24



	Rear panel controls
MP3 CONTROL DIGITAL DISPLAY	It displays Songs info
MP3 PLAYER CONTROL keys	Play - Stop - Repeat - Fast Rewind - Fast Forward
U-DISK IN port	To connect your USB key
MP3 ON/OFF switch	Switch to activate the MP3 player section
U-DISK Input LEVEL	Independent input level
MIC INPUT sockets	XLR & ¼" sockets
MIC INPUT LEVEL	Independent input level
RCA LINE INPUT	To connect a line stereo unbalanced source
XLR LINE INPUT	To connect a line mono balanced source
LINE INPUT LEVEL	Independent input level
VOLUME	Master Volume
LINE OUT	Master signal XLR & ¼" output sockets
TREBLE	Treble master level
BASS	Bass master level
CLIP LED	Clip indicator
POWER LED	Power indicator
115V/230V selector	Mains power selector
POWER switch	Switch to turn ON/OFF the mains power
Power socket	Standard IEC receptacle

Controles del tablero posterior	Contrôles sur la face arrière	Regler auf der Rückseite	Controlli del pannello posteriore	
Mostrar info en los pasajes	Donne des informations sur les morceaux	Zeigt Infos z.d. Musikstücken	Mostra info sui brani	MP3 CONTROL DIGITAL DISPLAY
Reproducir - Stop - Repetir - atrás rápido - Adelante rápido	Reproduit - Arrête - Répète - Retour rapide - Avance rapide	Wiedergabe - Stop - Wiederholen - Rückwärtslauf - Vorwärtslauf	Riproduce - Stop - Ripete - Indietro veloce - Avanti veloce	MP3 PLAYER CONTROL keys
Puerta para conectar la llave USB	Port pour brancher la clé USB	Porte für den USB-Stick	Porta per collegare la chiave USB	U-DISK IN port
Para activar la sección lector MP3	Pour activer la section lecteur MP3	MP3-Player-Bereich einschalten	Per attivare la sezione lettore MP3	MP3 ON/OFF sw.
Nivel de entrada in-dependiente	Niveau d'entrée indépendant	Unabhängiger Eingangs-Level	Livello d'ingresso indipendente	U-DISK Input LEVEL
Enchufes XLR y jack de 6,3mm.	Prises XLR et jack de 6,3mm.	6,3 mm XLR u. Jack-Buchsen	Prese XLR e jack da 6,3mm.	MIC INPUT sockets
Nivel de entrada in-dependiente	Niveau d'entrée indépendant	Unabhängiger Eingangs-Level	Livello d'ingresso indipendente	MIC INPUT LEVEL
Para conectar una fuente línea estéreo desbalanceada	Pour brancher une source stéréo de niveau ligne asymétrique	Zum Anschluss einer unsymmetr. Stereo-Line-Quelle	Per collegare una sorgente linea stereo sbilanciata	RCA LINE INPUT
Para conectar una fuente línea mono balanceada	Pour brancher une source mono de niveau ligne symétrique	Zum Anschluss einer symmetr. Mono-Line-Quelle	Per collegare una sorgente linea mono bilanciata	XLR LINE INPUT
Nivel de entrada in-dependiente	Niveau d'entrée indépendant	Unabhängiger Eingangs-Level	Livello d'ingresso indipendente	LINE INPUT LEVEL
Volumen general	Volume général	Master-Lautstärke	Volume generale	VOLUME
Enchufes XLR y jack de 6,3mm. de salida Máster	Prises XLR et jack de 6,3mm. de sortie Master	6,3 mm XLR u. Jack-Buchsen Master-Ausgang	Prese XLR e jack da 6,3mm. di uscita Master	LINE OUT
Nivel máster altos	Niveau Master Aiguës	Treble-Master-Level	Livello master alti	TREBLE
Nivel máster bajos	Niveau Master Basses	Bass-Master-Level	Livello master bassi	BASS
Indicador de clip	Indicateur de Clip	Übersteuerungsanzeige	Led di clip	CLIP LED
Indicador de encendido	Indicateur d'alimentation	Power-Anzeige	Indicatore di accensione	POWER LED
Selector de tensión	Sélecteur de tension	Spannungswähler	Selettore per la tensione	115V/230V select
Interruptor de encendido	Interrupteur d'alimentation	Ein/Ausschalter	Interruttore di accensione	POWER switch
Toma de corriente IEC	Prise de courant IEC	IEC-Netzanschluss	Preso IEC	Power socket

EN

Your USB key will be immediately recognized and you just need to use the 5 "Control" keys to choose the desired song! Desiring more SPL, please use the LINK OUT connectors to connect one or more Memphis 12AC speaker, in this way you're sure to maintain the same high quality of your main Memphis 12ACMP3 speaker!

ES

Su llave USB será inmediatamente reconocida, debería solo usar los 5 botones de "Control" para seleccionar el pasaje que desea. Si se desea mayor presión sonora (SPL), use los conectores LINK OUT para conectar uno o varios bafles Memphis 12AC, de este modo mantendrá la misma alta calidad de su bafle principal Memphis 12ACMP3.

FR

Votre clé USB sera immédiatement reconnue, vous devrez uniquement utiliser les 5 touches de « Control » pour choisir le morceau que vous désirez ! Pour une plus grande pression sonore (SPL), utilisez les connecteurs LINK OUT pour brancher une ou plusieurs enceintes Memphis 12AC, de cette façon vous aurez la même qualité élevée que votre enceinte principale Memphis 12ACMP3!

DE

Ihr USB-Stick wird sofort erkannt und Sie müssen nur die 5 "Control"-Tasten verwenden, um das gewünschte Lied zu hören! Falls Sie mehr Schalldruck wollen, verwenden Sie die LINK-OUT Buchsen, um einen oder mehrere Memphis 12AC Lautsprecher anzuschließen. Auf diese Weise liefern alle Lautsprecher die gleiche, hochwertige Qualität Ihres Memphis 12ACMP3 Haupt-Lautsprechers!

IT

La vostra chiave USB sarà immediatamente riconosciuta, dovrete solo usare i 5 tasti di "Control" per scegliere il brano che desiderate! Volendo maggiore pressione sonora (SPL), usate i connettori LINK OUT per collegare una o più casse Memphis 12AC, in questo modo manterrete la stessa alta qualità della vostra cassa principale Memphis 12ACMP3!

Disclaimer - We reserve the right to modify products aspect and specifications at any time, without notice.

In-depth - please refer www.xxlinside.com for any further detail you may need

Servicing - please refer to your XXL Dealer for your country rules about servicing

©XXL 2009- All rights reserved. Any not-approved copy and use, even partial, of this instruction manual and its texts, it's forbidden.

Carisch SPA - Via Lampedusa, 13 - I-20141 Milano - Italy
www.xxlinside.com info@xxlinside.com